









Concept kód	Český název	Anglický název
62900377	Pant chladničky – levý horní LA8891bc, LA8385ss, LA3891ds	Top hinge complete – left LA8891bc, LA8385ss, LA3891ds
62900381	Pant chladničky – pravý horní LA8891bc, LA8385ss, LA3891ds	Top hinge complete – right LA8891bc, LA8385ss, LA3891ds
62900580	Kryt dotykového ovládacího panelu LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds, LA3883ss	Cover of display/control panel LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds, LA3883ss
62900581	Ovládací panel – displej LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds, LA3883ss	Display/control panel LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds, LA3883ss
62900589	Tlačítko vody LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds, LA3883ss	Water button LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds, LA3883ss
62900590	Páčka dětského zámku LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds, LA3883ss	Child lock lever LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds, LA3883ss
62900591	Sestava nádrže na vodu LA8891bc, LA3891ds, LA3883ss	Water tank assembly LA8891bc, LA3891ds, LA3883ss
62900592	Police dveří chladničky – pravá dolní LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds, LA3883ss	Fridge door bottom rack – right LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds, LA3883ss
62900593	Pevný těsnící kroužek vodního ventilu LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds, LA3883ss	Water valve fixed seal ring LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds, LA3883ss
62900594	Vodní ventil LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds, LA3883ss	Water valve LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds, LA3883ss
62900806	Těsnící kroužek vodního ventilu LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds	Water valve seal ring LA8891bc, LA7383bs, LA3891ds
62901016	Zadní kryt vzduchového kanálu chladničky LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA6683ds, LA3891ds	Fridge air channel cover LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA6683ds, LA3891ds
62901023	Levý pojezd zásuvky na ovoce a zeleninu LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA6683ds, LA3891ds	Vegetable box guide assembly left LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA6683ds, LA3891ds
62901024	Pravý pojezd zásuvky na ovoce a zeleninu LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA6683ds, LA3891ds	Vegetable box guide assembly right LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA6683ds, LA3891ds
62901026	Zarážka dveří horní – lišta LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA6683ds, LA3891ds	Turning beam guide seat LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA6683ds, LA3891ds
62901029	Kryt pantu chladničky – levý horní LA8891bc, LA8383ds, LA3891ds	Upper hinge cover – left LA8891bc, LA8383ds, LA3891ds
62901031	Kryt pantu chladničky – pravý horní LA8891bc, LA8383ds, LA3891ds	Upper hinge cover – right LA8891bc, LA8383ds, LA3891ds
62901039	Kryt hlavní elektroniky LA8891bc, LA8383ds, LA6683ds, LA3891ds	Main control board cover LA8891bc, LA8383ds, LA6683ds, LA3891ds
62901041	Přívodní napájecí kabel s vidličkou LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA6683ds, LA3891ds	Power wire assembly LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA6683ds, LA3891ds
62901044	Pant prostřední – pravý LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA3891ds	Middle hinge (right) component LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA3891ds
62901047	Kryt LED osvětlení mrazničky LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA6683ds, LA3891ds	LED lamp cover of freezer LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA6683ds, LA3891ds
62901057	Pant mrazničky – levý dolní LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA3891ds	Lower hinge assembly (left) LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA3891ds
62901058	Pant mrazničky – pravý dolní LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA3891ds	Lower hinge assembly (right) LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA3891ds
62901067	Ventilátor mrazničky LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA3891ds	Freezer fan motor LA8891bc, LA8383ds, LA8383ss, LA3891ds
62901282	Hlavní elektronika LA8891bc, LA6683ds, LA3891ds	Main control board LA8891bc, LA6683ds, LA3891ds
62901283	Elektronický vlnový filtr LA8891bc, LA6683ds, LA3891ds	Wave filter LA8891bc, LA6683ds, LA3891ds

Concept kód	Český název	Anglický název
62901287	Plastový kryt světla Fresh chladničky LA8891bc, LA6683ds, LA3891ds	Fridge air channel lamp cover LA8891bc, LA6683ds, LA3891ds
62901295	Kompresor LA8891bc, LA6683ds, LA3891ds	Compressor assembly LA8891bc, LA6683ds, LA3891ds
62901331	Hřídele koleček LA8891bc, LA3891ds	Wheel axes LA8891bc, LA3891ds
62901332	Kolečko přední LA8891bc, LA3891ds	Foot roller LA8891bc, LA3891ds
62901333	Pant prostřední – levý LA8891bc, LA3891ds	Middle hinge (left) component LA8891bc, LA3891ds
62901334	Sestava skříně LA8891bc, LA3891ds	Foaming cabinet body LA8891bc, LA3891ds
62901335	Plastová krytka horního rohu skříně – levá LA8891bc, LA3891ds	Left rear corner cover plate LA8891bc, LA3891ds
62901336	Plastová krytka horního rohu skříně – pravá LA8891bc, LA3891ds	Right rear corner cover plate LA8891bc, LA3891ds
62901337	Zadní kryt kompresoru LA8891bc, LA3891ds	Compressor back cover plate LA8891bc, LA3891ds
62901338	Spodní plech chladničky – kompresoru LA8891bc, LA3891ds	Compressor bottom plate completely LA8891bc, LA3891ds
62901339	Miska výparníku LA8891bc, LA3891ds	Water tray LA8891bc, LA3891ds
62901340	Odtoková trubička LA8891bc, LA3891ds	Drain pipe LA8891bc, LA3891ds
62901341	LED osvětlení chladničky a mrazničky LA8891bc, LA3891ds	LED lamp LA8891bc, LA3891ds
62901342	Řídící deska invertoru LA8891bc, LA3891ds	Inverter control board LA8891bc, LA3891ds
62901343	Magnetická lišta dveří – kompletní LA8891bc, LA3891ds	Turning beam completely LA8891bc, LA3891ds
62901344	Osvětlení chladničky – kompletní LA8891bc, LA3891ds	Fridge lamp – complete LA8891bc, LA3891ds
62901345	Propojovací konektor – elektronický vlnový filtr LA8891bc, LA3891ds	Wave filter connect line LA8891bc, LA3891ds
62901346	Pohlcovač pachu LA8891bc, LA3891ds	Deodorant block LA8891bc, LA3891ds
62901347	Zpětná klapka LA8891bc, LA3891ds	Air return hood LA8891bc, LA3891ds
62901348	Zásuvka na ovoce a zeleninu – pravá LA8891bc, LA3891ds	Fruit and vegetable drawer – right LA8891bc, LA3891ds
62901349	Skleněná police nad zásuvky na ovoce a zeleninu LA8891bc, LA3891ds	Glass shelf for fruit and vegetable drawers LA8891bc, LA3891ds
62901350	Zásuvka na ovoce a zeleninu – levá LA8891bc, LA3891ds	Fruit and vegetable drawer – left LA8891bc, LA3891ds
62901351	Kryt vlhkosti LA8891bc, LA3891ds	Moisture cover LA8891bc, LA3891ds
62901352	Skleněná police chladničky LA8891bc, LA3891ds	Fridge glass shelf LA8891bc, LA3891ds
62901353	Světlo Fresh chladničky LA8891bc, LA3891ds	Fridge air channel lamp seat LA8891bc, LA3891ds
62901354	Pojezd prostřední zásuvky mrazničky – pravý LA8891bc, LA3891ds	Freezer upper drawer guide right LA8891bc, LA3891ds
62901355	Pojezd dolní zásuvky mrazničky – pravý LA8891bc, LA3891ds	Freezer bottom drawer guide right LA8891bc, LA3891ds
62901356	Zásuvka mrazničky – prostřední LA8891bc, LA3891ds	Freezer upper drawer LA8891bc, LA3891ds
62901357	Zásuvka mrazničky – dolní LA8891bc, LA3891ds	Freezer bottom drawer LA8891bc, LA3891ds
62901358	Pojezd dolní zásuvky mrazničky – levý LA8891bc, LA3891ds	Freezer bottom drawer guide left LA8891bc, LA3891ds
62901359	Pojezd prostřední zásuvky mrazničky – levý LA8891bc, LA3891ds	Freezer upper drawer guide left LA8891bc, LA3891ds
62901360	Zásuvka mrazničky – horní LA8891bc, LA3891ds	Frozen half drawer LA8891bc, LA3891ds
62901361	Panel mrazničky s pojezdy LA8891bc, LA3891ds	Freezer side panel LA8891bc, LA3891ds
62901362	Dveře mrazničky – levé dolní LA8891bc	Freezer left foaming door body LA8891bc
62901364	Dveře mrazničky – pravé dolní LA8891bc	Freezer right foaming door body LA8891bc
62901366	Police dveří chladničky – levá prostřední, dolní LA8891bc, LA3891ds	Fridge door bottom rack LA8891bc, LA3891ds

Concept kód	Český název	Anglický název
62901367	Těsnění dveří mrazničky LA8891bc, LA3891ds	Freezer door gasket LA8891bc, LA3891ds
62901368	Dveře chladničky – pravé horní LA8891bc	Fridge right foaming door body LA8891bc
62901370	Dveře chladničky – levé horní LA8891bc	Fridge left foaming door body LA8891bc
62901372	Police dveří chladničky – horní LA8891bc, LA3891ds	Fridge door upper rack LA8891bc, LA3891ds
62901373	Těsnění dveří chladničky LA8891bc, LA3891ds	Fridge door gasket LA8891bc, LA3891ds
62901374	Ochlazovací ventilátor – kondenzátor LA8891bc, LA3891ds	Condenser fan motor LA8891bc, LA3891ds
62901375	Rámeček ochlazovacího ventilátoru – kondenzátor LA8891bc, LA3891ds	Condensing fan bracket LA8891bc, LA3891ds
62901376	Kondenzátor LA8891bc, LA3891ds	Condenser LA8891bc, LA3891ds
62901377	Zadní kryt vzduchového kanálu mrazničky – zadní část LA8891bc, LA3891ds	Freezer air channel back cover LA8891bc, LA3891ds
62901378	Zadní kryt vzduchového kanálu mrazničky – přední část LA8891bc, LA3891ds	Freezer air channel front cover LA8891bc, LA3891ds
62901379	Teplotní čidlo mrazničky LA8891bc, LA3891ds	Freezer sensor LA8891bc, LA3891ds
62901380	Výparník – kompletní LA8891bc, LA3891ds	Evaporator heater completely LA8891bc, LA3891ds
62901381	Odmrazovací topné těleso výparníku LA8891bc, LA3891ds	Defrost heater LA8891bc, LA3891ds
62901382	Plastová zarážka dveří – levá LA8891bc, LA3891ds	Middle hinge door latch – left LA8891bc, LA3891ds
62901383	Plastová zarážka dveří – pravá LA8891bc, LA3891ds	Middle hinge door latch – right LA8891bc, LA3891ds