





Concept kód	Český název	Anglický název
62790294	Plech Hluboký ETV7460bc	Deep tray ETV7460bc
62790351	Rošt ETV7460bc	Wire rack ETV7460bc
62790474	Topné těleso kruhové ETV7460bc	Rear heating element ETV7460bc
62790478	Knoflík ovládání zamačkávací ETV7460bc	Control knob push-pull ETV7460bc
62790487	Pant dveří pravý (vnitřní) ETV7460bc	Hinge door right (inner) ETV7460bc
62790488	Pant dveří levý (vnitřní) ETV7460bc	Hinge door left (inner) ETV7460bc
62790490	Teplovní čidlo ETV7460bc	Temperature sensor ETV7460bc
62790495	Deska napájení ETV7460bc	Power PCB assy ETV7460bc
62790560	Plastový kryt dveří ETV7460bc	Door frame up cover ETV7460bc
62790584	Pant dveří - pravý ETV7460bc	Door hinge ass'y - right ETV7460bc
62790585	Pant dveří - levý ETV7460bc	Door hinge ass'y - left ETV7460bc
62790605	Montážní sada - šrouby, plastová část ETV7460bc	Fastener assembly ETV7460bc
62790610	Těsnění dveří ETV7460bc	Door sealing ETV7460bc
62790615	Termostat (250°C) ETV7460bc	Thermostat (250°C) ETV7460bc
62790619	Teleskopický výsuv – pár ETV7460bc	Telescopic rail – pair ETV7460bc
62790620	Topné těleso spodní ETV7460bc	Lower heating element ETV7460bc
62790621	Vrtule topného ventilátoru ETV7460bc	Heating fan propeller ETV7460bc
62790622	Topné těleso horní ETV7460bc	Upper heating element ETV7460bc
62790623	Boční rošt pravý ETV7460bc	Tray holder right ETV7460bc
62790624	Boční rošt levý ETV7460bc	Tray holder left ETV7460bc
62790625	Lampa kompletní ETV7460bc	Complete lamp ETV7460bc
62790626	Ventilátor horkovzduchu s motorem ETV7460bc	Oven fan + motor ETV7460bc
62790634	Ochlazovací ventilátor ETV7460bc	Cooling fan ETV7460bc
62790635	Termostat (125°C) ETV7460bc	Thermostat (125°C) ETV7460bc
62790712	Boční kryt uchytů ETV7460bc	Side handle box ETV7460bc
62790718	Přívodní kabel ETV7460bc	Power cord ETV7460bc
62790721	Boční pravý kryt ETV7460bc	Encloser Right ETV7460bc
62790722	Boční levý kryt ETV7460bc	Encloser Left ETV7460bc
62790723	Zadní kryt ovládacího panelu ETV7460bc	Control panel back cover ETV7460bc
62790724	Kryt ovládacího panelu ETV7460bc	Control panel cover ETV7460bc
62790725	Spodní kryt ETV7460bc	Lower encloser ETV7460bc
62790726	Zadní kryt ETV7460bc	Back cover ETV7460bc
62790727	Horní kryt ETV7460bc	Top cover ETV7460bc
62790729	Izolace těla trouby ETV7460bc	Cavity insulation ETV7460bc
62790730	Kryt horkovzdušného motoru ETV7460bc	Convection motor cover ETV7460bc
62790731	Kryt zadní izolace ETV7460bc	Back insulation cover ETV7460bc
62790732	Zadní izolace ETV7460bc	Back insulation ETV7460bc
62790733	Výfukový komínek ETV7460bc	Exhaust pipe ETV7460bc
62790753	Tělo trouby ETV7460bc	Cavity body ETV7460bc
62790757	Vnější rám těla trouby ETV7460bc	Cavity outer frame ETV7460bc
62790759	Elektronika – display ETV7460bc	Control PCB with display ETV7460bc

Concept kód	Český název	Anglický název
62790760	Rámeček displeje levý ETV7460bc	Display bracket (left) ETV7460bc
62790761	Rámeček displeje pravý ETV7460bc	Display bracket (right) ETV7460bc
62790762	Držák ovládacího panelu ETV7460bc	Control panel holder ETV7460bc
62790763	Film ovládacího panelu ETV7460bc	Film of control panel ETV7460bc
62790764	Elektronika - tlačítka ETV7460bc	Key-press board ETV7460bc
62790765	Zarážka dveří plastová (pravá) ETV7460bc	Door bracket plastic (right) ETV7460bc
62790766	Zarážka dveří plastová (levá) ETV7460bc	Door bracket plastic (left) ETV7460bc
62790767	Madlo dveří ETV7460bc	Door handle ETV7460bc
62790768	Sklo dveří prostřední ETV7460bc	Middle door glass ETV7460bc
62790769	Sklo dveří vnitřní ETV7460bc	Inner door glass ETV7460bc
62790782	Svorkovnice ETV7460bc	Terminal board ETV7460bc
62790789	Podložky pro madlo dveří ETV7460bc	Door handle cushions ETV7460bc
62790795	Dveře kompletní ETV7460bc	Door complete ETV7460bc
62790796	Ovládací panel kompletní ETV7460bc	Complete control panel ETV7460bc
62790797	Ochranné sklo ovládacího panelu s držáky ETV7460bc	Control panel glass with brackets ETV7460bc
62790798	Sklo dveří vnější a podpěry rámu dveří ETV7460bc	Outer door glass and door frame brackets ETV7460bc