









Concept kód	Český název	Anglický název
62900602	Dveře mrazničky - levé LA7383bc, LA7383bcN	Freeze foaming door body - left LA7383bc, LA7383bcN
62900605	Dotykový panel ovládání - display LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7183ss, LA7383bcN, LA7383dsN	Display/operation module LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7183ss, LA7383bcN, LA7383dsN
62900606	Dveře chladničky - pravé LA7383bc, LA7383bcN	Refrigerated foaming door body - right LA7383bc, LA7383bcN
62903037	Těsnění dveří mrazničky - levé LA7383bcN, LA7383dsN	Freezer door seal - left LA7383bcN, LA7383dsN
62903038	Těsnění dveří chladničky - pravé LA7383bcN, LA7383dsN	Fridge door seal - right LA7383bcN, LA7383dsN
62903039	Kryt dotykového panelu ovládání - display LA7383bcN, LA7383dsN	Cover for display/operation module LA7383bcN, LA7383dsN
62900335	Plastová miska na výrobu ledu LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383bcN, LA7383dsN	Simple ice lattice LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383bcN, LA7383dsN
62900334	Plastová police dveří mrazničky - prostřední, dolní LA7383, LA7383bc, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA7383bcN, LA7383dsN	Freezer tray - middle, bottom LA7383, LA7383bc, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA7383bcN, LA7383dsN
62900608	Plastová police dveří chladničky - prostřední, dolní LA7383_dsN, LA7383bc_bcN, LA7383wh, LA7183ss, LA3383bc, LA8383bc	Cooler tray - middle, bottom LA7383_dsN, LA7383bc, LA7383wh, LA7183ss, LA3383bc, LA8383bc, LA7383bcN
62900609	Plastová police dveří chladničky - horní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7183ss, LA3383bc, LA8383bc, LA7383bcN, LA7383dsN	Bottle tray - upper LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7183ss, LA3383bc, LA8383bc, LA7383bcN, LA7383dsN
62900344	Skleněná police mrazničky - dolní LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383bcN, LA7383dsN	Freeze drawer glass shelves - bottom LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383bcN, LA7383dsN
62900345	Skleněná police mrazničky - prostřední LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383bcN_dsN	Freeze drawer glass shelves - middle LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383bcN, LA7383dsN
62900346	Skleněná police mrazničky - horní LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383bcN_dsN	Freezer glass shelf - upper LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383bcN_dsN
62903040	Zásuvka mrazničky - horní LA7383bcN, LA7383dsN	Freeze the drawer component - upper LA7383bcN, LA7383dsN
62903041	Zásuvka mrazničky - dolní LA7383bcN, LA7383dsN	Freeze the drawer component - bottom LA7383bcN, LA7383dsN
62900348	Skleněná police chladničky - dolní LA7383, LA7383bc_bcN, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds_dsN	Cooler glass shelf completely - bottom LA7383, LA7383bc_bcN, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds_dsN
62900349	Skleněná police chladničky - prostřední, horní LA7383, LA7383bc_bcN, LA7383bs_dsN, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss	Cooler glass shelf - middle, upper LA7383, LA7383bc_bcN, LA7383bs_dsN, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss
62903042	Zásuvka chladničky - horní LA7383bcN, LA7383dsN	Refrigerating the drawer material - upper LA7383bcN, LA7383dsN

Concept kód	Český název	Anglický název
62903043	Zásuvka chladničky - dolní LA7383bcN, LA7383dsN	Refrigerate the drawer component - bottom LA7383bcN, LA7383dsN
62903044	Miska výparníku LA7383bcN, LA7383dsN	Dew-water box LA7383bcN, LA7383dsN
62900374	Kolečko zadní LA7383, LA7383bc, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA7383ds_dsN, LA7383bcN	Rear roller LA7383, LA7383bc, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA7383ds_dsN, LA7383bcN
62903045	Kompresor LA7383bcN, LA7383dsN	Compressor complete LA7383bcN, LA7383dsN
62900787	LED osvětlení chladničky a mrazničky LA7383, LA7383bc, LA7383ss, LA7383wh, LA3883ss, LA7383bcN, LA7383dsN	LED light in freezer/fridge chamber LA7383, LA7383bc, LA7383ss, LA7383wh, LA3883ss, LA7383bcN, LA7383dsN
62903046	Hlavní elektronika LA7383bcN, LA7383dsN	Control panel LA7383bcN, LA7383dsN
62903047	Magnetický spínač dveří LA7383bcN, LA7383dsN	Light switch door LA7383bcN, LA7383dsN
62903048	Plastová police dveří mrazničky - horní LA7383bcN, LA7383dsN	Freezer tray - upper LA7383bcN, LA7383dsN
62901057	Pant mrazničky - levý dolní LA8891bc, LA8383ds_ss, LA8283ss, LA3891ds, LA3383bc, LA8383bc, LA7691bc, LA7991bc, LA7383bcN_dsN	Lower hinge assembly (left) LA8891bc, LA8383ds_ss, LA8283ss, LA3891ds, LA3383bc, LA8383bc, LA7691bc, LA7991bc, LA7383bcN_dsN
62901058	Pant mrazničky - pravý dolní LA8891bc, LA8383ds_ss, LA8283ss, LA3891ds, LA3383bc, LA8383bc, LA7691bc, LA7991bc, LA7383bcN_dsN	Lower hinge assembly (right) LA8891bc, LA8383ds_ss, LA8283ss, LA3891ds, LA3383bc, LA8383bc, LA7691bc, LA7991bc, LA7383bcN_dsN
62900611	Kryt pantu mrazničky - levý horní LA7383bc, LA7383ds, LA7383bcN, LA7383dsN	Cover for top hinger - left upper LA7383bc, LA7383ds, LA7383bcN, LA7383dsN
62900615	Kryt pantu chladničky - pravý horní LA7383bc, LA7383ds, LA7383bcN, LA7383dsN	Cover for top hinger - right upper LA7383bc, LA7383ds, LA7383bcN, LA7383dsN
62900351	Pant mrazničky - levý horní LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA7383ds, LA7383bcN, LA7383dsN	Top hinger complete - left upper LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA7383ds, LA7383bcN, LA7383dsN
62900354	Pant chladničky - pravý horní LA7383, LA7383bc_bcN, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds_dsN	Top hinger complete - right upper LA7383, LA7383bc_bcN, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds_dsN
62901407	Elektronická klapka vzduchového kanálu LA7183ss, LA7383ds_dsN, LA7383, LA7383ss, LA7383bc, LA7383wh, LA7691, LA7383bcN	Electric air door LA7183ss, LA7383ds_dsN, LA7383, LA7383ss, LA7383bc, LA7383wh, LA7691, LA7383bcN
62900610	Ventilátor mrazničky LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7183ss, LA7383ds, LA7691bc, LA7383bcN, LA7383dsN	Freezer fan motor LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7183ss, LA7383ds, LA7691bc, LA7383bcN, LA7383dsN
62900365	Teplotní senzor mrazničky LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA7383bcN, LA7383dsN	Frosting temperature sensor LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA7383bcN, LA7383dsN
62901780	Dveře mrazničky LA7383ds, LA7383dsN	Freeze foaming door body LA7383ds, LA7383dsN
62901782	Dveře chladničky - pravé LA7383ds, LA7383dsN	Refrigerated foaming door body LA7383ds, LA7383dsN
62901123	Dolní kryt vzduchového kanálu mrazničky LA7383bc, LA7383wh, LA7183ss, LA7691bc, LA7383bcN, LA7383dsN	Freezer up air channel cover LA7383bc, LA7383wh, LA7183ss, LA7691bc, LA7383bcN, LA7383dsN
62901399	Pojezd horní a dolní zásuvky mrazničky - levý LA7183ss, LA7383bcN, LA7383dsN	General drawer left guide component - freezer LA7183ss, LA7383bcN, LA7383dsN

Concept kód	Český název	Anglický název
62900817	Pojezd horní a dolní zásuvky mrazničky - pravý LA7591ig, LA7383bcN, LA7383dsN	General drawer right guide component - freezer LA7591ig, LA733bcN, LA7383dsN
62901401	Pojezd horní zásuvky chladničky - levý LA7183ss, LA7691bc, LA7383bcN, LA7383dsN	Fridge drawer silder rail left LA7183ss, LA7691bc, LA7383bcN, LA7383dsN
62901404	Pojezd horní zásuvky chladničky - pravý LA7183ss, LA7691bc, LA7383bcN, LA7383dsN	Refrigerate drawer right guide LA7183ss, LA7691bc, LA7383bcN, LA7383dsN
62901400	Pojezd dolní zásuvky chladničky - levý LA7183ss, LA7383bcN, LA7383dsN	General drawer left guide component - fridge LA7183ss, LA7383bcN, LA7383dsN
62901403	Pojezd dolní zásuvky chladničky - pravý LA7183ss, LA7383ds, LA7691bc, LA7383bcN, LA7383dsN	General drawer right guide component - fridge LA7183ss, LA7383ds, LA7691bc, LA7383bcN, LA7383dsN