



Concept kód	Český název	Anglický název
62791017	Kontrolka provozu ETV5960	Indicator ETV5960
62791019	Termostat bezpečnostní ETV5960	Thermostat ETV5960
62791013	Knoflík ovládní ETV5960	Control Knob ETV5960
62791021	Lampa kompletní ETV5960	Complete lamp ETV5960
62791026	Těsnění dveří ETV5960	Door Sealing ETV5960
62791014	Přepínač funkcí ETV5960	Function switch ETV5960
62791016	Minutka ETV5960	Timer ETV5960
62791027	Boční rošt ETV5960	Tray holder ETV5960
62791015	Termostat nastavovací ETV5960	Energy controller ETV5960
62791022	Pant dveří ETV5960	Door hinge ETV5960
62791028	Rošt ETV5960	Wire rack ETV5960
62791030	Držák air fry koše ETV5960	Air fry basket handle ETV5960
62791025	Vnitřní sklo dveří ETV5960	Door Inner Glass ETV5960
62791023	Těleso horkovzduchu ETV5960	Back heating ETV5960
62791020	Grilovací těleso ETV5960	Top heating ETV5960
62791031	Plech mělký ETV5960	Tray ETV5960
62791018	Ochlazovací ventilátor s motorem ETV5960	Cooling fan with motor ETV5960
62791024	Ventilátor horkovzduchu s motorem ETV5960	Hot air fan with motor ETV5960
62791029	Air fry koš ETV5960	Air fry basket ETV5960
62791032	Dveře kompletní ETV5960	Door assembly ETV5960
62791033	Panel ovládní kompletní ETV5960	Panel assembly ETV5960
62791891	Fritovací koš kompletní ETV5960	Air fry basket complete ETV5960